

## Auslesen des Zählerstandes

### MX-C250F & MX-C300W



- 1.) Das Gerät muss sich im Kopiermodus befinden
- 2.) Drücken Sie die Taste „FN“
- 3.) Mit ↓ wählen bis im Display „Listen“ schwarz hinterlegt ist
- 4.) Taste OK drücken
- 5.) Mit ↓ drücken bis im Display „Ges.Kun.eins.li“ (Gesamtliste Kundenspezifischer Einstellungen) schwarz hinterlegt ist
- 6.) Mit Taste „OK“ bestätigen

Den Ausdruck der Maschine versehen Sie bitte mit Ihrem Firmenstempel und schicken uns diesen als Fax 0 22 36 - 96 24 922 oder Mail [info@zaehler.vhy.de](mailto:info@zaehler.vhy.de)